

～カード登録の流れ～

①マジックシェルの画面から『カード登録』を選択



① 仕上品が届いています
00002 00005 00006
ご利用開始

② ご利用になる項目を
選択して下さい
お預け お引取り
中止 カード登録
「中止」→①へ

②カードに同封されていた16桁のパスワードを入力。

1度登録して頂ければ2度目からは必要ありません。



③ 16桁のパスワードを入力して
最後に確認を押して下さい
1234-5678-9012-3456
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
中止 訂正 確認

「中止」→待機画面へ

④指示に従い会員カードをスライドさせ、登録完了。



④ カードを矢印の
方向にスライド
させて下さい
中止

⑤ カードを登録しました

「中止」→①へ